

Fiche descriptif produit

eNet télécommande 24 voies avec afficheur



Numéro de référence

FM HS D 24

eNet télécommande avec afficheur

24 voies

Uniquement compatible jusqu'à version 1.4 du logiciel eNet serveur.

Usage conforme

- Émetteur manuel destiné à la transmission radio de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet

Caractéristiques produits

- Affichage LCD pour guider l'utilisateur
- Touches de menu contextuelles
- Touches de navigation pour les déplacements dans les menus
- Trois paires de touches de fonction configurables
- LED signalant l'état de transmission
- 10 listes pour regrouper les fonctions favorites
- 16 scènes
- Marche général et Arrêt général
- Protection anti-enfermement pour les volets roulants ou stores
- Fonction de guidage forcé
- Fonction de variation maître
- Fonctionnement avec accus rechargeables (LIR 2477, fournis)
- Rechargement des accus avec ou sans station d'accueil (Art. N°. : FM HS TF) par chargeur USB
- Câble de chargement fourni

Fonctions supplémentaires activables via le serveur eNet :

- Blocage de commande
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

Utiliser la lumière

- Activer : appuyer brièvement sur la touche de gauche.
- Désactiver : appuyer brièvement sur la touche de droite.
- Variation vers plus de luminosité : appuyer longuement sur la touche de gauche. Le processus s'arrête lorsque la touche est relâchée.
- Variation vers moins de luminosité : appuyer longuement sur la touche de droite. Le processus s'arrête lorsque la touche est relâchée.

Utiliser le store

- Faire remonter les stores : appuyer longuement sur la touche de gauche.
- Faire descendre les stores : appuyer longuement sur la touche de droite.
- Arrêter ou ajuster les stores : appuyer brièvement sur la touche de droite ou de gauche.

Utiliser l'actionneur à poussoir

- Appuyer sur la touche de droite ou de gauche : la charge est activée tant que la touche est maintenue enfoncée.

Afficher la scène

- Appuyer brièvement sur la touche de scène.
- Les actionneurs commutent sur les valeurs de scène enregistrées.

Modifier la scène

- Appuyer brièvement sur la touche de scène.
- Les actionneurs commutent sur la scène enregistrée.

- Régler les nouvelles valeurs de scène.
 - Appuyer sur la touche de scène pendant plus de 4 secondes.
- Les actionneurs commutent d'abord sur la valeur de scène enregistrée et enregistrent la nouvelle valeur de scène après 4 secondes.

Variation de scène

Les actionneurs de variation dans une scène appelée peuvent être variés de façon à conserver la différence de luminosité entre les différents actionneurs de variation. La fonction de variation maître doit être affectée à un interrupteur à bascule.

- Appeler une scène – au choix sur le menu des Scènes ou sur une touche de fonction.
- Varier vers plus de luminosité : appuyer longuement sur la touche de variation maître de gauche.
- Varier vers moins de luminosité : appuyer longuement sur la touche de variation maître de droite.

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3,6 V
Type de batterie :	1 x lithium LIR 2477 (fournie)
Dimensions (Long. x Larg. x H) :	131 x 67 x 17 mm
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Catégorie de récepteur :	2

eNet

Couleur:
Anthracite