

# Productdatablader

eNet radiografische handzender met display, 24-voudig



Artikelnr.

FM HS D 24

## eNet radiografische handzender met display

### 24-voudig

Alleen met eNet Server software tot versie 1.4.

### Bedoeld gebruik

- Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Bedrijf met radiografische actoren uit het eNet-systeem

### Producteigenschappen

- Display (LCD-scherm) voor aanwijzingen voor de gebruiker
- Menutoetsen met wisselende functies, afhankelijk van de menucontext
- Navigatietoetsen voor de oriëntatie binnen het menu
- Drie vrij configureerbare functietoetsparen
- Status-led voor de weergave van de verzendstatus
- 10 lijsten voor het maken van favoriete functies
- 16 scènes
- Alles aan en Alles uit
- Buitensluitbeveiliging voor rolluiken of jaloezieën
- Dwangmatige stuurfunctie
- Masterdimfunctie
- Bedrijf met oplaadbare batterij (LIR 2477, meegeleverd)
- Opladen van de batterij met of zonder docking station (art.nr.: FM HS TF) met USB-lader
- Laadkabel meegeleverd

Via eNet Server activeerbare extra functies:

- Bedieningsblokkering
- Update van de apparaatsoftware

### Licht bedienen

- Inschakelen: linkerknop kort indrukken.
- Uitschakelen: rechter toets kort indrukken.
- Lichter dimmen: linkerknop lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen.
- Donkerder dimmen: rechter toets lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen.

### Jaloezie bedienen

- Jaloezie omhoog bewegen: linkerknop lang indrukken.
- Jaloezie omlaag bewegen: rechter toets lang indrukken.
- Jaloezie stoppen of verstellen: rechter of linker knop kort indrukken.

### Pulsactor bedienen

- Rechter of linker knop indrukken: Last wordt tijdens het indrukken van de knop ingeschakeld.

## Scène oproepen

- Scèneknop kort indrukken.
- Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarden.

## Scène wijzigen

- Scèneknop kort indrukken.
- Actoren schakelen naar de opgeslagen scènewaarde.

- Nieuwe scènewaarden instellen.
  - Scèneknop langer dan 4 seconden indrukken.
- Actoren schakelen eerst naar de opgeslagen scènewaarde en slaan na 4 seconden de nieuwe scènewaarde op.

## Scène dimmen

De dimactoren in een opgeroepen lichtscène kunnen worden gedimd, waarbij de lichtsterkteverschillen tussen de afzonderlijke dimactoren behouden blijven. De masterdimfunctie moet aan een tuimelschakelaar zijn toegewezen.

- Een scène oproepen – naar keuze via het scènemenu of een functietoets.
- Lichter dimmen: masterdimtoets links lang indrukken.
- Donkerder dimmen: masterdimtoets rechts lang indrukken.

## Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3,6 V
Accu-type:	1 x lithium LIR 2477 (meegeleverd)
Afmetingen (L x B x H):	131 x 67 x 17 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m
Ontvangercategorie:	2

eNet

**Kleur:**  
antraciet