

Product data sheet

eNet radio håndsender med display 24-kanal



Reference number

FM HS D 24

eNet radio håndsender med display

24fach

Bare med eNet Server programvare til versjon 1.4.

Forskriftsmessig bruk

- Håndsender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System

Produktegenskaper

- LC-Anzeige zur Benutzerführung
- Menütasten mit wechselnden Belegungen, je nach Menükontext
- Navigationstasten zur Orientierung im Menü
- Drei frei konfigurierbare Funktionstasten-Paare
- Status-LED zur Anzeige des Übertragungsstatus
- 10 Listen zur Zusammenstellung favorisierter Funktionen
- 16 Szenen
- Alles Ein und Alles Aus
- Aussperrschutz für Rollläden oder Jalousien
- Zwangsführungsfunktion
- Masterdimmfunktion
- Betrieb mit wiederaufladbarem Akku (LIR 2477, im Lieferumfang)
- Aufladen des Akkus mit oder ohne Ladeschale (Art.-Nr.: FM HS TF) über USB-Ladegerät
- Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Tilleggfunksjoner som kan aktiveres via eNet-server::

- Betjeningssperrer
- Oppdatering av apparatprogramvaren

Betjene lyset

- Einschalten: Linke Taste kurz drücken.
- Ausschalten: Rechte Taste kurz drücken.
- Heller dimmen: Linke Taste lang drücken. Beim Loslassen der Taste stoppt der Dimmvorgang.
- Dunkler dimmen: Rechte Taste lang drücken. Beim Loslassen der Taste stoppt der Dimmvorgang.

Betjene persienneen

- Jalousie aufwärts fahren: Linke Taste lang drücken.
- Jalousie abwärts fahren: Rechte Taste lang drücken.
- Jalousie anhalten oder verstellen: Rechte oder linke Taste kurz drücken.

Tastaktor bedienen

- Rechte oder linke Taste betätigen: Last wird für die Dauer des Tastendruckes eingeschaltet.

Szene aufrufen

- Szenentaste kurz drücken.
- Aktoren schalten auf die gespeicherten Szenenwerte.

Szene verändern

- Szenentaste kurz drücken.
- Aktoren schalten auf den gespeicherten Szenenwert.

- Neue Szenenwerte einstellen.
 - Szenentaste länger 4 Sekunden drücken.
- Aktoren schalten zunächst auf den gespeicherten Szenenwert und speichern nach 4 Sekunden den neuen Szenenwert.

Szene dimmen

Die Dimmaktoren in einer aufgerufenen Szene können gedimmt werden, wobei die Helligkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Dimmaktoren erhalten bleiben. Die Masterdimm-Funktion muss einer Wippe zugeordnet sein.

- Eine Szene aufrufen – wahlweise über das Szenenmenü oder eine Funktionstaste.
- Heller dimmen: Masterdimm-Taste links lange drücken.
- Dunkler dimmen: Masterdimm-Taste rechts lange drücken.

Teknische data

Nominell spenning:	DC 3,6 V
Akkutyp:	1 x Lithium LIR 2477 (im Lieferumfang)
Mål (L x B x H):	131 x 67 x 17 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Radiofrekvens:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendereffekt:	maks. 20 mW
Senderens rekkevidde i fritt område:	typ. 100 m
Mottakerkategori:	2

eNet

Farbe:
anthrazit