

Технический паспорт продукта

Управление маркизами «Аеро Тес 04»



Ссылочный номер

АТ 04 WW

Управление маркизами «Аеро Тес 04»

Таймер АероТес можно использовать только для управления системами солнцезащиты.

Таймер АероТес имеет запрограммированные на заводе текущие дату и время (СЕТ) и управляет системами солнцезащиты, исходя из интенсивности солнечного освещения и скорости ветра. В любой момент таймером АероТес можно управлять вручную. Он питается от батареек, благодаря чему может быть запрограммирован, даже если снимается работающее устройство, т.к. индикация при этом не исчезает.

- Контроллер систем солнцезащиты
- 15 языков (дисплей)
- Запрограммирован на заводе
- Можно подключить датчики освещённости, ветра и дождя
- Всегда возможно ручное управление
- Дополнительное время включения
- Регулируемая внутренняя позиция
- Функция растягивания ткани

Примечание

Всегда использовать экранированный управляющий кабель... 0,8 мм Ø или J-ST-Y ... 0,6 мм Ø.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 /240 В ~, 50/60 Гц
Ток переключения:	5 А / 250 В AC на $\cos \phi = 1$
Коммутируемая нагрузка:	макс.1 двигатель 1000 Вт (В случае управления несколькими приводами должно быть использовано разъединительное реле.)
Элемент питания:	1 x CR 2032 (входит в поставку) При замене установленные значения сохраняются.
Выход:	2 реле, сухие НО контакты
Вход:	датчик освещённости (арт.: LA 90) датчик солнца / ветра (арт.: AR 04) датчик ветра (арт.: VT 04) датчик дождя (арт.: RW 95)
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2,5 мм ²
Термопласт (ударопрочный) блестящий	
Цвет:	белый
металл:	термопласт