

Технический паспорт продукта

eNet ручной пульт управления с дисплеем, 24 группы



Ссылочный номер

FM HS D 24

eNet ручной пульт управления с дисплеем

24 группы

Только с программным обеспечением eNet сервера до версии 1.4.

Назначение

- Ручной радиопередатчик для передачи команд управления переключением, диммированием и жалюзи
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet

Характеристики

- LCD-дисплей для управления
- Клавиша меню с различной информацией в зависимости от контекста меню
- Клавиша навигации для ориентации в меню
- 3 свободно конфигурируемые пары кнопок
- светодиодная-подсветка для демонстрации статуса передачи
- 10 списков для формирования избранных функций
- 16 сцен
- ВСЁ-ВКЛ и ВСЁ-ВЫКЛ
- Локаут для рольставен и жалюзи
- Внутренняя коммутация
- Ведущая диммирующая функция
- Эксплуатация с возможностью повторной зарядки аккумулятора (LIR 2477, в комплекте)
- Зарядка аккумулятора с/без зарядным устройством (FM HS TF) через USB-зарядное устройство
- Кабель в комплекте

Дополнительные функции eNet-сервера:

- Запрет эксплуатации
- Обновление ПО устройства

Управление светом

- Включение: короткое нажатие левой клавиши.
- Выключение: короткое нажатие правой клавиши.
- Увеличивать яркость: длительное нажатие левой клавиши. При отпускании клавиши процесс диммирования останавливается.
- Уменьшать яркость: длительное нажатие правой клавиши. При отпускании клавиши процесс диммирования останавливается.

Управление жалюзи

- Движение жалюзи вверх: длительное нажатие левой клавиши.
- Движение жалюзи вниз: длительное нажатие правой клавиши.
- Остановить или регулировать жалюзи: короткое нажатие левой или правой клавиши.

Управление актуатором

- Нажатие правой или левой клавиши: нагрузка включается на время продолжительности нажатия клавиши.

Вызов сцены

- Короткое нажатие клавиши сцены.
- Включается на время продолжительности нажатия клавиши.

Изменить сцену

- Короткое нажатие клавиши сцены.
переключение актуатора на сохранённое значение для сцены.

- Задать новое значение для сцены.
- Нажимать клавиши сцены дольше 4 секунд.

Актуатор включает сначала сохранённое значение для сцены, а через 4 секунды запоминает новое значение.

Диммирование сцены

Диммирующие актуаторы могут быть продиммированы в вызванной сцене, при этом останется разница между разницей уровней освещённости отдельных диммирующих актуаторов.

Функция мастера диммирования должна быть запрограммирована на кнопке.

- Вызов сцены - по выбору в меню сцен или на клавише обслуживания.
- Диммировать светлее: длительно нажимать клавишу мастера диммирования слева.
- Диммировать темнее: коротко нажимать клавишу мастера диммирования справа.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	DC 3,6 В
Аккумулятор:	1 x литиевый элемент LIR 2477 (входит в поставку)
Размеры (Д x Ш x В):	131 x 67 x 17 мм
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2



Цвет:
антрацит