

Artikeldatenblatt

Sonnen-Wind-Wächter



Artikel-Nr.

AR 04

Sonnen-Wind-Wächter

zum Anschluss an Markisen-Steuerung "AeroTec 04", Art.-Nr.: AT 04 WW
 Die "Wächter" in der Nähe der Sonnenschutzanlage waagrecht im Bereich der Sonneneinstrahlung und nicht im Windschatten montieren.

Darauf achten, dass keine Schatten (z.B. von Masten, einem Turm usw.) und keine Lichtreflexe auf den Lichtaufnehmer fallen.

Technische Daten

Schutzart: IP 43