

# Hojas de características

## Control de toldos "AeroTec 04"



### Número de referencia

AT 04 WW

### Control de toldos "AeroTec 04"

El AeroTec sólo puede utilizarse para controlar sistemas de toldos.  
El AeroTec viene de fábrica con fecha y hora actuales (CET). Protección solar en función de la radiación y el valor del viento. El funcionamiento manual del AeroTec es posible en cualquier momento. Debido a la duración de la batería, la programación es posible incluso con el panel de control retirado, puesto que la pantalla se mantiene.

- Unidad de control para sistemas de protección solar
- Control por voz (15 idiomas)
- Preajustado de fábrica
- Posibilidad de conectar sensor de luz, viento y lluvia
- Posibilidad de control manual en cualquier momento
- Tiempo de conmutación adicional
- Posición intermedia
- Posición de giro o tensar la tela

### Indicación

Utilice el cable de control apantallado ... 0,8 mm Ø o cable telefónico J-ST-Y ... 0,6 mm Ø.

### Datos técnicos

Tensión nominal:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Corriente de conmutación:	5 A / 250 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Capacidad de ruptura:	max. 1 Motor 1000 W (Wird mehr als ein Antrieb angesteuert, müssen die Antriebe durch Trennrelais entkoppelt werden.)
Tipo de batería:	1 Knopfzelle CR 2032 (im Lieferumfang enthalten) Bei Austausch bleiben die eingestellten Werte erhalten.
Salida:	2 Relais (Schließer) potentialfrei
Entrada:	Sonnensensor (Art.-Nr.: LA 90) Sonnen-Wind-Wächter (Art.-Nr.: AR 04) Windwächter (Art.-Nr.: VT 04) Regensensor (Art.-Nr.: RW 95)
Conexión:	bornes de tornillo
Área de la sección transversal máx.:	2,5 mm <sup>2</sup>

### Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

**Color:**  
blanco alpino

**Material:**  
termoplástico